

Depilační Ohříváče pro cukrovou pastu a vosk

Návod k použití

Poznámka: Pokud je přístroj zapojen do elektrické sítě, dodržujte zásady bezpečnosti při pohybu v jeho okolí, a to hlavně, pokud jsou v okolí přístroje přítomny děti.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo jiných vlhkých prostorách.
2. Nikdy neponořujte ohřívací mísu do vody nebo jiné tekutiny. Udržujte suchu v okolí přístroje.
3. Vyvarujte se styku přístroje s vodou nebo jinými kapalinami. Pokud přístroj spadne do vody, nepřibližujte se k hladině vody a nepokoušejte se dotýkat přístroje, dokud nebude odpojen od elektrické sítě.

I přesto, že je přepínač nastaven na hodnotě off, elektrické součásti přístroje jsou pod napětím, dbejte proto zvýšené opatrnosti. Tyto instrukce pečlivě uschovejte.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požárů, úrazů či popálení elektrickým proudem.

1. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud:
 - a) Je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka.
 - b) Nepracuje správně.
 - c) Spadl nebo byl jakkoliv poškozen.
 - d) Spadl do vody.
2. Vždy pokud je přístroj zapnutý, jej mějte pod dozorem a to zvláště v přítomnosti dětí.
3. Nikdy nepřibližujte přívodní kabel ke hřejícím částem přístroje.
4. Nenechte přístroj ponořit do vody nebo jiné kapaliny.
5. Vyhněte se tomu, aby přívodní kabel vysel ze stolu pokud je připojený do elektrické sítě.
Děti by o něj mohly neumyšlně zakopnout.
6. Umístěte přístroj na vodorovný povrch.
7. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
Než přístroj budete čistit či jinak s ním manipulovat, nechte jej vychladnout.
8. Nikdy neobtáčejte přívodní kabel kolem přístroje, pokud je zapnutý.
9. Nepřipojujte příslušenství, které není doporučeno od výrobce. Předejdete ruzikům.
 10. Zkontrolujte teplotu ohřívání směsi před tím, než do ní ponoříte ruce.
 11. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.

VAROVÁNÍ: Vždy kontrolujte teplotu ohřívání směsi, dřív než do ní ponoříte ruce!

Návod k použití:

1. Odstraňte plastové víko z ohříváče.
2. Naplňte vnitřní vaničku ohříváním směsí (cukrová pasta, depilační vosk).
3. Vložte vnitřní vaničku do ohříváče a srovnejte rukojeť na vnitřní vaničce tak, aby se Vám s vaničkou snadno manipulovalo.
4. Otočte kolečko na ohříváči na maximální hodnotu. Tuto hodnotu nechte zapnutou, dokud ohřívání směs nezměkne do požadované konzistence. To by mělo trvat maximálně 15 minut. Pokud chcete, aby se směs ohřála rychleji, zakryjte ohřívací mísu víkem.
5. Pokud již směs získala požadovanou konzistenci, otočte kolečko na střední hodnotu pro vosk nebo na minimum pro cukrovou pastu. Přístroj bude automaticky udržovat tuto teplotu. Výdy zkontrolujte teplotu ohřívání směsi např., že nanese tenkou vrstvu směsi na zápěstí a podle toho upravte teplotu ohřevu.
6. Pokud dokončíte práci s ohříváním směsí, odstraňte ji z ohříváče. Vyjměte vaničku pomocí rukojetí.
7. Zcela vypínejte ohříváč na noc. Zakryjte ohříváč víkem, aby dovnitř nepronikl prach.
8. Na čištění ohříváče po použití vosku používejte speciální ostraňovač vosku, cukrová pasta je zcela rozpustná ve vodě. Pro odstranění stačí i namočená utěrka. Poté vaničku dezinfikujte.
9. Při dalším použití opakujte kroky 1 – 7.

UPOZORNĚNÍ: Příliš horká ohřívání směs může způsobit popáleniny!



DEPIL 400



PRO WAX 400



PRO WAX 405